

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Função

Unir conexão/ tubo roscável em conexão/tubo soldável.

Aplicação

Irrigação.



2. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Lixe as superfícies a serem soldadas;
2. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, e então limpe as superfícies com a Solução Limpadora Víqua (vendida separadamente);
3. Encaixe as extremidades a serem soldadas e rotacione as peças até que atinjam as posições definitivas;
4. Na rosca externa, aplicar fita veda-rosca Víqua (vendida separadamente) sobre os filetes em favor das roscas, de modo que cada volta transpasse a outra em ½ volta, num total de 3 a 4 voltas (variando de acordo com a bitola);
5. Após o encaixe total das peças, retire o excesso de adesivo e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para fazer o teste de pressão.

3. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	PVC
Temperatura de operação	45°C máx.
Pressão máxima de trabalho	80 m.c.a (8,0 kgf/cm ²)
Norma de referência	NBR 5648 / NBR 14312 / NBR NM-ISO 7-1

4. EMBALAGEM

Quantidade de peças	2060402	2060403	2060405	2060406
	25	10	15	05
Tipo	Pacote			

5. TERMO DE GARANTIA

A Víqua assegura aos seus clientes uma garantia de 1 ano contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Víqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.