

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Aplicação

Irrigação.

2. CARACTERÍSTICA

- Produzidas conforme a norma NBR 5648.



3. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Junta Soldável

1. Utilize uma lixa d'água para retirar o brilho das superfícies do tubo e da bolsa da conexão a serem soldadas;
2. Aplique a solução limpadora Viqua (vendida separadamente) sobre as superfícies lixadas, eliminando as impurezas e gorduras;
3. Espalhe uniformemente o adesivo Viqua (vendida separadamente) sobre as superfícies do tubo e da bolsa da conexão Viqua;
4. Encaixe as extremidades, retirando o excesso de adesivo.

Junta Roscável

1. Aplique fita veda-rosca sobre os filetes em favor da rosca do acessório a ser instalado de tal modo que cada volta transpasse a outra em ½ cm.

4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	PVC
Pressão de trabalho	75 mca (7,5 kgf/cm ²)
Temperatura máxima	45°C
Resistência ao torque na bucha	Média de 62 N/m
Norma de referência	NBR 5648 / NBR NM-ISO 7-1

5. EMBALAGEM

Quantidade de peças	2080101	2080102	2080103
	10	10	10
Tipo	Pacote		

6. TERMO DE GARANTIA

A Víqua assegura aos seus clientes uma garantia de 1 ano contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Víqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.

