

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Função

A fita veda rosca foi desenvolvida para toda e qualquer rosca que necessite de vedação, tais como: roscas e conexões de latão, cobre, aço, plásticos em geral, etc.

Aplicação

Vedação de roscas.



2. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Limpe e seque a superfície onde será aplicada a fita veda rosca Víqua;
2. Aplicar de 4 a 5 voltas da fita sobre os filetes da rosca (sempre no sentido do enrolamento);
3. No caso de tubulações galvanizadas, aplicar 8 ou mais voltas da fita sobre a rosca.

3. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	PTFE (Poli-tetraflúor etileno) - 99% em massa
Norma de referência	NBR 13114 e NBR 13124
Densidade	0,30 g/cm ³
Tensão de ruptura	12 MPa
Alongamento	40%

4. EMBALAGEM

Código	1800103	1800203	1800303	1800403	1800102	1800202	1800302	1800402
Quantidade	01	01	01	01	55	40	35	14
L x C (mm x m)	12 x 10	18 x 10	18 x 20	18 x 40	12 x 10	18 x 10	18 x 20	18 x 40
Embalagem	Carretel à granel				Carretel no Pote PET			