

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Função

Proteger e dar condição de manutenção à válvula hidráulica que é fica abaixo do nível do solo junto a tubulação do sistema de irrigação.

Aplicação

Projetos de irrigação residencial, comercial e agrícola.



2. CARACTERÍSTICAS | BENEFÍCIOS

- Fabricado com resinas virgens (Polipropileno) certificadas pelos fornecedores;
- Aditivação contra raios UV (ultravioleta);
- Cor: Corpo preto com a tampa verde;
- Garantia: 1 anos;
- Duas saídas abertas para acomodar tubulações de até 60mm ou 2”;
- Laterais reforçadas, aumentado a resistência quando enterrado.
- Facilidade e rapidez na instalação;
- Durabilidade: o produto pode ficar exposto às intempéries;

3. INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

Passo 1: Após o posicionamento da tubulação, posicionar a caixa de válvula circular de 6” no local onde as válvulas serão instaladas. A tampa da caixa de válvula deve ficar na altura da superfície do solo;

Passo 2: Colocar brita no fundo da caixa de válvula, a brita deve ficar, em média, com 3cm de profundidade.

Passo 3: Realizar a acomodação da caixa de válvula colocando de volta o material de solo que foi previamente retirado, de uma maneira que ela firme e na posição vertical.

OBS: Sempre isolar a emenda dos fios que vão internamente a caixa de válvulas com conectores blindados e submersíveis.

4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Códigos
2070507 - CAIXA VÁLVULA 6”

5. TERMO DE GARANTIA

A Víqua assegura aos seus clientes uma garantia de 1 ano contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Víqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.